



Les essences naturelles, sans préservation et sans finition saturateur changent également d'aspect dans le temps : Le Red Cedar prend une belle teinte gris argenté. Le Douglas brunit puis grisaille.

Le Mélèze fonce et devient gris sombre. Selon les goûts et les envies, il est possible de laisser le bois grisaille ou au contraire de conserver sa teinte d'origine.

ENTRETIEN DU BOIS NATUREL

PRÉAMBULE / Nous conseillons d'attendre un an après la pose d'un bois naturel pour venir appliquer sur bois sec un saturateur ayant pour effet de nourrir et de doter le bois d'une protection. / En effet après le passage des 4 saisons, les pores du bois sont plus ouverts, il s'agit de l'effet de grisaillement. / Le saturateur appliqué après dégrisement, aura alors une meilleure accroche sur le bois. Il est fortement conseillé de toujours saturer par beau temps et s'assurer qu'il n'y ait pas de pluie dans les 48h qui suivent la saturation. / Nous conseillons de renouveler ces applications tous les 2 ou 3 ans selon les expositions.

ENTRETIENIR		COMMENT PROCÉDER ?	
		Nettoyer et dépoussiérer	
		Frotter	brosse souple
LES ALTÉRATIONS NATURELLES	ORIGINE	COMMENT PROCÉDER ?	